

BNC-SMA CONNECTORS PLUG

*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



CN-2(E) BNC-P-58U(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-2(E)	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	ネジロック式①

CN-13(E) BNC-P-3(75Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-13(E)	3C-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-4(E) BNC-P-58U(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-4(E)	3D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-16-E SMA-P-58U

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-16-E	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	圧着式②

CN-7-E BNC-P-1.5(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-7-E	1.5D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-8-E BNC-P-117(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-8-E	5D-2V	ニッケル	ネジロック式②

CN-9(E) BNC-P/C(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-9(E)	RG-58U・RG-58A/U	ニッケル	圧着式①

CN-10(E) BNC-P/C(75Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-10(E)	3C-2V	ニッケル	圧着式①

CN-11(E) BNC-P/C(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-11(E)	3D-2V	ニッケル	圧着式①

BNC圧着式 加工方法

圧着式①

圧着式②

編組線をシェルローレット部に被せながら挿入 (その際コンタクトピンもシェル内部にしっかり押し込む)
先端まで押し込み専用工具でカシメる

BNCネジロック式 加工

ネジロック式①

ネジロック式②

編組線を折り返す
圧着or半田
工具で締付ける
編組線を出し半田
芯線を半田

BNC JACKS & ADAPTORS

* RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



<p>CN-21(E) BNC-R</p>	<p>CN-223-E BNC·J -RCA·P</p>
<p>CN-22(E) BNC-BR</p>	<p>CN-224-E BNC·P-RCA·J</p>
<p>CN-24(E) BNC-BR</p>	
<p>CN-25-E BNC-J</p>	
<p>CN-201-E BNC-A-JJ</p>	
<p>CN-221-E F-A-PJ</p>	
<p>CN-222-E BNC·P-FJ</p>	