

BNC-SMA CONNECTORS PLUG

* RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



CN-2 BNC-P-58U(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-2	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	ネジロック式①

CN-13 BNC-P-3(75Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-13	3C-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-4 BNC-P-58U(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-4	3D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-7 BNC-P-1.5(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-7	1.5D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-8 BNC-P-117(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-8	5D-2V	ニッケル	ネジロック式②

CN-9 BNC-P/C(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-9	RG-58U・RG-58A/U	ニッケル	圧着式①

CN-10 BNC-P/C(75Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-10	3C-2V	ニッケル	圧着式①

CN-11 BNC-P/C(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-11	3D-2V	ニッケル	圧着式①

BNC圧着式 加工方法

圧着式①

編組線をシェルローレット部に被せながら挿入 (その際コンタクトピンもシェル内部にしっかり押し込む)

先端まで押し込み専用工具でカシメる

圧着式②

芯線に挿入し圧着or半田

スリーブ

BNCネジロック式 加工

ネジロック式①

編組線を折り返す

圧着or半田

工具で締付ける

ネジロック式②

編組線を出し半田

芯線を半田

BNC JACKS & ADAPTORS

* RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



<p>CN-21 BNC-R</p>	<p>CN-222 BNC-P-FJ</p>
<p>CN-22 BNC-BR</p>	<p>CN-223 BNC-J-RCA-P</p>
<p>CN-24 BNC-BR</p>	<p>CN-224 BNC-P-RCA-J</p>
<p>CN-25 BNC-J</p>	
<p>CN-201 BNC-A-JJ</p>	
<p>CN-203 BNC-TA-JPJ</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">在庫限り 廃番予定</p>	
<p>CN-221 F-A-PJ</p>	