



CN-2(E) BNC-P-58U(50Ω)




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-2(E)	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	ネジロック式①

CN-13(E) BNC-P-3(75Ω)




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-13(E)	3C-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-4(E) BNC-P-58U(50Ω)




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-4(E)	3D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-16-E SMA-P-58U




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-16-E	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	圧着式②

CN-7-E BNC-P-1.5(50Ω)




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-7-E	1.5D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-8-E BNC-P-117(50Ω)



品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-8-E	5D-2V	ニッケル	ネジロック式②

CN-9(E) BNC-P/C(50Ω)



品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-9(E)	RG-58U・RG-58A/U	ニッケル	圧着式①

CN-10(E) BNC-P/C(75Ω)




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-10(E)	3C-2V	ニッケル	圧着式①

CN-11(E) BNC-P/C(50Ω)




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-11(E)	3D-2V	ニッケル	圧着式①

BNC圧着式 加工方法



BNCネジロック式 加工



BNC JACKS & ADAPTORS


* RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品


RoHS 対応品




CN-21(E) BNC-R




CN-222-E BNC-P-FJ




CN-22(E) BNC-BR




CN-223-E BNC-J -RCA-P




CN-24(E) BNC-BR





CN-224-E BNC-P-RCA-J




CN-25-E BNC-J



CN-201-E BNC-A-JJ



CN-203-E BNC-TA-JPJ



CN-221-E F-A-PJ

